

## Yealink T31G

Hívás kezdeményezés.....	3
A bejövő hívások automatikus átirányítása belső mellékre vagy külső számra. ....	3
Ne zavarj (DND).....	3
Gyorshívó.....	3
3-utas konferencia hívások .....	4
Hívás átadása .....	4
Meleg transzfer.....	4
Vak transzfer.....	4
Tartás.....	4
Csengőhang módosítása.....	4
Újrahívás.....	5



### Vonalbillentyűk:

Lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy vonalat, ahonnan tárcsázhat, vagy amellyel folytathatja a beszélgetést egy várakoztatott hívás esetén.

### Funkciógombok:

Funkciók Menü, Ne zavarjanak, Nevek Átadás stb. Dinamikusán változó szolgáltatások

### Hangerő:

Beállítja a hangerőt (csengés közben és telefonálás közben)

### Kihangosítás:

Hívást kezdeményez a hangszórón vagy "kihangosítón " át

### Hangposta:

Ez lehetővé teszi a hangposta szerkesztését és az üzenetek ellenőrzését

### Címtár:

Telefonkönyv, névjegyeket tárol

### Tartás:

Várakoztatja a hívást.

### Átadás:

Ez lehetővé teszi a hívások átadását

### Konferencia:

Konferencia funkció.

### Fejhallgató:

Be- vagy kikapcsolja a vezetékes vagy vezeték nélküli fejhallgatóhoz való csatlakozást

### Mikrofon ki:

Némítás gomb hívás közben

### Újrahívás

Előzőszám újrahívása

## Hívás kezdeményezés

Tárcsázza a számot, vagy emelje fel a kézibeszélőt.

Kihangosításhoz nyomja meg a **Kihangosítás** gombot

## A bejövő hívások automatikus átirányítása belső mellékre vagy külső számra.

Nyomja meg a **Menü** funkciógombot.

Válassza a **Szolgáltatások > Hívásátirányítás** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt továbbítási típust.

**Mindig továbbít:** Minden bejövő hívást átirányít.

**Továbbít, ha foglalt:** Átirányítja a hívást, ha foglalt a mellékállomás.

**Továbbít, ha nem felel:** Átirányítja a hívást, ha a mellékállomás nem felel.

Nyomja meg a **Belép** gombot

Nyomja meg a **Vált** vagy a nyilakat

Nyomja meg a **lefelé** mutató nyilat-

Tárcsázza a továbbítási célt (belső mellék vagy külső szám).

Nyomja meg a **Ment** gombot

Ha a Nincs válasz lehetőséget választotta, adja meg, hány csengetést kell várnia az továbbítás előtt.

A kijelzőn  megjelenik a

A hívásátirányítás letiltásához kapcsolja ki az átirányítás típusát a fent leírtak szerint.

*Megjegyzés: A hívásvárakoztatást ki kell kapcsolni a hívástovábbítás foglalt használatához (Menü > Szolgáltatások > Hívásvárakoztatás).*

## Ne zavarj (DND)

Megakadályozza a telefon csengését, és az összes bejövő hívás jelzést kap

Nyomja meg a **DND funkciógombot** az engedélyezéshez.

Telefonja minden nem fogadott hívást naplóz a híváslistájában.

A DND kikapcsolásához nyomja meg ismét a **DND funkciógombot**.

## Gyorshívó

Rendeljen rendszeresen tárcsázott számokat a telefon szabad vonalgombjaihoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szabad gombot. A nyilak segítségével tud tovább lépni és paramétereket megadni

Módosítsa a típust 1. **Gyorstárcsázásra**.

2.Vonal (nem kell módosítani)

3. Címke . Az itt megadott érték kerül kijelzésre
4. Érték. Adjam meg a számot a mit tárolni szeretne.

## 3-utas konferencia hívások

Beszéljessen két féllel egyidejűleg minikonferenciahívás létrehozásával a vonalán.

Aktív hívás közben nyomja meg a **Konf gombot**-t.

Tárcsázza a belső melléklet vagy a külső számot a konferenciához való hozzáadáshoz.

Nyomja meg a **Hív** gombot

Várja meg, amíg a második fél válaszol, majd Nyomja meg a **Konf gombot**-t.

## Hívás átadása

### Meleg transzfer

Aktív hívás közben nyomja meg az **Átadás** funkciógombot.

Tárcsázza az átvitel célállomását (belső mellék vagy külső szám).

Beszéljen a cél féllel.

Nyomja meg újra a **Átadás** gombot.

Tipp: Az átadás törléséhez és az eredeti híváshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégsem majd a Folytat** gombot

### Vak transzfer

A hívás átirányítása egy másik félhez anélkül, hogy először beszélne vele.

Aktív hívás közben nyomja meg az **Átadás** funkciógombot.

Tárcsázza az átvitel célállomását (belső mellék vagy külső szám).

Nyomja meg a **Átadás** gombot, mielőtt a cél fél válaszol.

## Tartás

Tartsa a hívást, amíg egy kérdésre választ keres, vagy egy másik hívást fogad.

Nyomja meg a **Tartás** funkciógombot.

Nyomja meg a **Vonal** vagy a **Folytat** gombot ha a híváshoz visszakíván térni.

Tipp: Ha több hívás van tartásban egyetlen vonalon, a **nyílbillentyűkkel** válthat a hívások között, majd érintse meg a **Folytatás** funkciógombot a kívánt hívás visszahívásához. Ha egy gombbal kettőnél több hívás van tartásban, egy jelzés jelenik meg a kijelzőn, például a „2/3” azt jelzi, hogy három hívás közül ez a második hívás.

## Csengőhang módosítása

Válasszon új csengőhangot a telefonjához, vagy rendeljen minden vonalhoz más csengőhangot.

Nyomja meg a **Menü** funkciógombot.

Válassza a **Beállítások > Beállítások > Alapbeállítások > Hang > Csengőhangok** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt csengőhangot (a csengőhangok mintavételéhez jelölje ki).

Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot.

## Újrahívás

Válasszon új csengőhangot a telefonjához, vagy rendeljen minden vonalhoz más

Nyomja meg a **Újrahívás** funkciógombot.

Válassza ki a kívánt számot a nyilak segítségével

Nyomja meg a **Hív** gombot.